











адрес: ТОО «Сервис Плюс»
160012, Республика Казахстан
г. Шымкент, пр. Республики 4/5
тел.: +7(7252) 46-78-88, +7 701 046-78-88
+7 776 746-78-88, +7 700 746-78-88
email, web: too@splus.kz, www.splus.kz

Порядок работы на кассовом аппарате Daisy Perfect M (версия ОФД).

1. Включить ККМ клавишей  с удержанием).
2. Режим регистрации.
выбрать стрелками режим, (Регистрация) ,  нажать ИТОГ, ввести пароль 1, и подтвердить клавишей ИТОГ.
3. Регистрация одной продажи.
Набрать СУММУ, нажать клавишу отдела СК1, нажать ИТОГ.
4. Регистрация нескольких продаж одним чеком.
Набрать СУММУ, нажать клавишу отдела СК1, набрать СУММУ, нажать клавишу отдела СК1,....., и в конце нажать ИТОГ.
5. Регистрация безналичным расчетом (оплата картой).
Набрать СУММУ, нажать клавишу отдела СК1, и нажать клавишу ОПЛ выбрать тип оплаты нажать ИТОГ.
6. Аннулирование не закрытого чека.
(Когда ввели сумму, нажали номер отдела (СК1), но не нажали ИТОГ), нужно нажать клавишу КОР, и подтвердить клавишей ИТОГ.
7. Возврат закрытого чека.
Нажать и удерживать клавишу ФН, КОР;(на дисплее должно появиться надпись ВОЗВРАТ), ввести СУММУ возврата, нажать клавишу отдела (СК1), и подтвердить клавишей ИТОГ.
8. Снятие отчета без гашения.
Нажать клавишу РЕЖ ,  режим Отчеты без гашения, нажать ИТОГ, ввести пароль 9999, и подтвердить клавишей ИТОГ (на дисплее должно появиться выделенная надпись Сменный отчет нажимаем ИТОГ (распечатывается отчет). Как распечатается чек, нажать клавишу РЕЖ для выхода из режима
9. Снятие отчета с гашением.
Нажать клавишу РЕЖ ,  режим Отчеты с гашением, нажать ИТОГ, ввести пароль 9999, и подтвердить клавишей ИТОГ (на дисплее должно появиться выделенная надпись Сменный отчет нажимаем ИТОГ (распечатывается отчет). Как распечатается чек, нажать клавишу РЕЖ для выхода из режима
10. Ошибка.
Если вы набрали неправильную сумму, или аппарат выдал ошибку, то можно нажать клавишу (С)- сброс.
11. Выключение кассового аппарата.
Нажать клавишу  подождать несколько секунд (аппарат отключиться).

Важные рекомендации.

После покупки ККМ нужно подключить его к электросети на 2 часа. Если ККМ не эксплуатируется, рекомендуется еженедельно подключать его к сети не менее чем на 3-4 часа АВТОНО – нет связи с сервером ОФД, нажмите «С», касса продолжит работу в автономном режиме.

Е.АВТОНО – исчерпан лимит работы в автономном режиме..